BenQ M310 妙妙狐光电鼠标

使用说明



鼠标
1,左键
2,右键
3,滚轮
4,电池盖
5,接收器门
6,电池盖退出键
7,接收器退出键
8,ID连接按钮

接收器
9,USB连接插头
10,连接按钮



系统需求
IBM兼容系统或Macintosh系统
视窗98，2000，ME,XP或者MAC操作系统8.6以上
USB接口



安装设定
电池安装
轻按（电池盖退出键）打开电池盖，如附图所示
放入2颗7号AAA电池
紧闭鼠标电池盖



鼠标操作须知
将接收器插入电脑USB接口，系统将自动探测到新硬件。
欲启动鼠标，请同时按住鼠标和接收器之间的连接钮，
此动作需在十秒内完成。
如果鼠标与接收器的讯号无法连接，请重复上述操作。



如欲关闭鼠标之使用
1，将迷你接收器放入鼠标，会自动关闭鼠标的使用；
如欲继续使用鼠标，则按接收器的退出键，退出接收器即可。

BenQ M310 妙妙狐光电鼠标



2,同时按住右键，左键，与滚轮，鼠标将自动关闭电源使用；
如欲继续使用鼠标，可以按鼠标任意一键即可启动鼠标。
3,将鼠标静放5分钟后，鼠标将自动进入睡眠装置，
此时LED呈现缓慢闪烁的状态为正常情况。



外出时，建议将迷你接收器收入鼠标后面，再放入包装所附的袋子，
将有效避免外出时对鼠标的损伤。
在无其他电波产品影响下，无线鼠标操作距离：120公分。
当电池电量低时，鼠标将快速闪烁LED灯，以提示使用者更换电池。

重要讯息

长期以相同姿势使用鼠标会造成手腕，肩膀，颈部或背部的不适，为了避免及降低以上的伤害，医生专家建议您经常性的休息片刻和放松肩膀及手腕。

本产品经测试符合IEC 825-1:1993国际标准

其他讯息

鼠标额定电压：3V

接收器额定电压：5V

鼠标额定电流：90mA

接收器额定电流：15mA

生产地：中国

生产日期：请参照产品背面标签

警语：CLASS 1 LED PRODUCT

当鼠标无法使用时

1,请检查电池安装是否正确。
2,确定接收器是否正确的连接到主机。
3,确认鼠标与接收器是否连接。
4,确认您的桌面为非红色系列或会反射光线的材质（类似镜子或玻璃等）。
5,当电池盖被不当放入，按电池盖退出键无法正常退出电池盖时，只需将电池盖用手指轻按滑出即可。